


## Raffreddamento adiabatico

### Options and accessories

#### Supervisione BMS



L'installazione dell'opzione di supervisione BMS consente di **monitorare e controllare** tutti i parametri di processo del raffreddatore adiabatico. In tal modo è possibile **personalizzare** completamente i parametri di esercizio e ottenere tutti i dettagli riguardo ad avvertenze e/o segnali di allarme.

**Desideri avvalerti dei vantaggi associati alla supervisione BMS?** Puoi rivolgerti al [rappresentante BAC di zona](#).