

## Options and accessories

### Перемещение насоса



Если вентиляторы заключены в шумоглушители, переместите насос циркуляции воды **на сторону подсоединения**, чтобы улучшить доступ для осмотра и обслуживания.

**Хотите переместить насос в вашем холодильном оборудовании?** Свяжитесь с вашим [местным представительством BAC](#) для получения дополнительной информации.