Ersatzteilliste

Beckenheizungspaket

- Unsere im Werk eingebauten Heizstäbe halten die Wassertemperatur bei 4 °C und fungieren als einfache und wirtschaftliche **Gefrierschutzmaßnahme für das Beckenwasser**.
- Das Heizungspaket beinhaltet die **Heizstäbe**, einen **Thermostat** sowie einen **Wassermangelschalter** zum Schutz der Heizstäbe bei zu geringem Wasserstand.
- Die elektrischen Standardheizstäbe sind für Umgebungstemperaturen bis -18 °C geeignet.
- Alle Beckenheizungen und Komponenten sind mit **wasserdichten Gehäusen** ausgestattet.

Tipp zur Vorbeugung!

Stellen Sie sicher, dass der Thermostat-Sollwert richtig eingestellt ist, um unnötigen Energieverbrauch zu verhindern.
Der Sollwert sollte ± 4 °C betragen. Falsche Sollwerte können zu einem Betrieb des Beckenheizungspakets das ganze Jahr über, auch im Sommer führen, was erhöhten Energieverbrauch verursacht.
Möchten Sie von einem Beckenheizungspaket profitieren? Wenden Sie sich an Ihre zuständige BAC-Vertretung.

Downloads

- The SERVICE EXPERT for BAC Equipment

This file has been generated from the BAC website on: 16/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/de/Ersatzteile/Beckenheizungspaket