Закрытые градирни

Options and accessories

Перемещение насоса

Если вентиляторы заключены в шумоглушители, переместите насос циркуляции воды **на сторону подсоединения,** чтобы улучшить доступ для осмотра и обслуживания.

Хотите переместить насос в вашем холодильном оборудовании? Свяжитесь с вашим местным представительством BAC для получения дополнительной информации.

This file has been generated from the BAC website on: 19/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/ru/изделия/HFL-перемещение-насоса