

Tours de refroidissement à circuit ouvert

Options and accessories

Connexion de bassin séparé



Pour protéger l'eau du bassin contre le gel, vous pouvez utiliser un bassin auxiliaire installé dans un espace chauffé.

L'utilisation d'un bassin séparé

- garantit un fonctionnement fiable tout au long de l'année ;
- aide à améliorer l'hygiène du système.

Pour [sélectionner un bassin séparé](#) pour une tour de refroidissement S3000E, il suffit de suivre quelques indications simples. Les [données suivantes](#) vous aideront à calculer le volume de la tour de refroidissement, le volume de la tuyauterie du système et le volume des composants du système.

Vous souhaitez utiliser un bassin séparé ? Contactez votre [représentant BAC local](#), il vous conseillera volontiers.

